

SINKITTY PÄÄLTÄ SÄÄDETTÄVÄ SARANA

Saranan osat

- Ovilehti
- Karmilehti, jossa sisällä jousi ja laakerointi
- Tappi, jonka voi irrottaa
- Lukitustappi m4 x 6
- Saranan korkeuden säätöruuvi (tarvittaessa)
- Rasvanippa (tarvittaessa)

Asennusohje

- Sarana toimitetaan koottuna: karmilehti, tappi ja ovilehti. Lukitusruuvi, pidätinruuvi ja muut lisävarusteet pussissa
- Huomaa, että sarana kantaa saranatapin alapäästä, karmiputken sisältä, jossa on rasvattu laakeri
- Saranan keskiosassa oleva rasva on tarkoitettu vaakasuorien voimien laakerointia varten
- Saranan alapäähän voidaan asentaa pidätinruuvi, jonka avulla saranaa voidaan nostaa max 3 mm
- Saranan alapäähän voidaan pidätinruuvien asemasta laittaa myös rasvanippa
- Sarana kannattaa asentaa siten että ovi on asemoitu paikalleen, jonka jälkeen sarana kiinnitetään ruuveilla tms.
- Varmista oven virheetön sulkeutuminen ennen jousen säätöä
- Säädä ensin 1/4 kierrosta, jos se ei riitä lisää ¼ osakierros lisää
- Jouta säädetään (Saranan ollessa kiinni) saranan päältä 4mm kuusiokoloavaimella Nuolen osoittamaan suuntaan eli oikeankätisessä saranassa vasemmalta oikealle. Ks. Kuva.
- Asennuksen jälkeen voi tarkastaa saranan korkeuden, jota voidaan pidätinruuvilla säätää max. 3 mm. Säätöruuvien tarkoitus on varmistaa, että kaikki saranat kantavat yhtä paljon, sen tarkoitus ei ole korjata saranoiden epätarkkaa asennusta tai nostaa ovea.

Saranan toiminta

- Sarana on kuulalaakeroitu pitkäaikaisen ja varman toiminnan takaamiseksi
- Saranan korkeutta voidaan säätää (max 3 mm)
- Sarana on varustettu jousella, joka vetää oven kiinni
- Jousi on säädettävissä
- Saranaa on vasen ja oikeakätistä.

